Comenzi Windows pentru configurare retea

1. Introducere

În continuare sunt prezentate următoarele comenzi:

- ipconfig;
- ping;
- tracert;
- netstat;
- route print.

2. Comanda ipconfig

Se intră în modul comandă prompter (command prompt) prin click pe butonul Start, selectarea opțiunii Run apoi tastarea comenzii *cmd* și Enter sau click pe butonul OK.




Fig. 1. Fereastra Run




Fig. 2. Modul comandă prompter

Permite obținerea de informații despre configurația TCP/IP a rețelei.

Sintaxa

ipconfig [/all] [/renew [Adapter]] [/release [Adapter]] [/flushdns] [/displaydns] [/registerdns] [/showclassid Adapter] [/setclassid Adapter [ClassID]]

Folosind comanda sub forma

ipconfig

se afișează informații de bază despre configurația TCP/IP (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul), pentru toate plăcile de rețea.

/all, afișarea informațiilor complete despre configurația TCP/IP, pentru toate plăcile de rețea, suplimentar față de variana precedentă afișează setările DNS (Domain Name System) și WINGS (Windows Internet Naming Service).

```
_ | _ | × |
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Corey>ipconfig /all
Windows IP Configuration
        Host Name
                                             : beatyou
         Primary Dns Suffix
Node Type
IP Routing Enabled.
                                               Unknown
                                               No
No
                                               ma.dl.cox.net
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix
                                               ma.dl.cox.net
VIA Rhine II Fast
00-50-2C-A5-F5-73
        Ethernet Adapter
         Server
         DNS Servers
                                             : Monday, November 07, 2005 1:20:59 AM
        Lease Obtained. . . . . .
```

Fig. 3. Informații complete despre configurația TCP/IP

/release [Adapter], dezactivarea tuturor conexiunilor TCP/IP sau a unei conexiunii specificate (prin Adapter), pentru plăcile de rețea configurate să obțină adrese IP automat;




Fig. 4. Dezactivarea conexiune TCP/IP

/renew [Adapter], reactivarea tuturor conexiunilor TCP/IP sau a unei conexiunii specificate (prin Adapter), pentru plăcile de rețea configurate să obțină adrese IP automat;

Fig. 5. Rezultatul comenzii

Opțiunile /release și /renew funcționează numai în cazul utilizării protocolului pentru alocarea dinamică de adrese IP, DHCP-Dynamic Host Configuration Protocol.

/?, afișarea sintaxei complete a comenzii.

Fig. 6. Sintaxa comenzii ipconfig

3. Comanda ping

Programul prin care se implementează această comandă a fost creat de Mike Muuss în decembrie 1983, denumirea provine de la sunetul pulsurilor emise de sonarul unui submarin care se reflectă când întălnesc ținta.

Se utilizează pentru testarea unei conexiuni la Internet, prin transmiterea de mesaje ICMP (Internet Control Message Protocol) "echo request", în traducere *solicitare de răspuns*,

sub formă de pachete de date spre o anumită gazdă (TargetName), apoi se așteaptă răspunsurile ICMP "echo response", de la gazda destinație și se estimează durata și rata de pierdere a pachetelor.

Sintaxa

ping [-t] [-a] [-n Count] [-l Size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r Count] [-s Count] [{-j HostList | -k HostList}] [-w Timeout] [TargetName]

Testarea unei conexiuni (fig. 7) se realizează folosind forma

ping [TargetName]

unde TargetName este destinația și poate fi o adesă IP sau o adresă web.




Fig. 7. Ping spre www.yahoo.com

Parametrii

-t, pentru transmiteea de mesaje în continuu, pănă se folosește combinația de taste CTRL+C;

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\Admin\ping -t www.yahoo.com

Pinging www.yahoo-ht3.akadns.net [87.248.113.14] with 32 bytes of data:

Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=61ms TIL=51
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=63ms TIL=51
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=61ms TIL=51
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=61ms TIL=51
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=67ms TIL=51
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=67ms TIL=51
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=62ms TIL=51
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=66ms TIL=51
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=66ms TIL=54
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=68ms TIL=54
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=68ms TIL=51
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=62ms TIL=51
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=67ms TIL=54
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=67ms TIL=54
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=67ms TIL=54
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=68ms TIL=54
Reply from 87.248
```

Fig. 8. Ping spre www.yahoo.com folosind optiunea -t

-a, dacă *TargetName* este o adresă IP și se dorește afișarea numelui corespunzător;




Fig. 9. Ping spre adresa IP 87.248.113.14 folosind optiunea -a

-n *Count*, pentru a se transmite un anumit număr de pachete (standard numărul este 4);




Fig. 10. Ping spre www.yahoo.com folosind opţiunea –n Count

/?, pentru afișarea sintaxei

Fig. 11. Sintaxa comenzii ping

4. Comanda tracert

Denumirea provine de la trace route, în traducere trasează ruta.

Permite testarea unei conexiuni Internet prin prin transmiterea de mesaje ICMP (Internet Control Message Protocol) "echo request" (ca și în cazul comenzii anterioare) și afișarea listei de noduri prin care trec.

Sintaxa

tracert [-d] [-h MaximumHops] [-j HostList] [-w Timeout] [TargetName]

Afișarea unei rute (fig. 12) se realizează folosind forma

tracert [target name]

unde target name este destinația și poate fi o adesă IP sau o adesă web.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                                                                                _ 🗆 ×
C:\Documents and Settings\Admin>tracert www.yahoo.com
Tracing route to www.yahoo-ht3.akadns.net [87.248.113.14]
over a maximum of 30 hops:
                                        ms
                           ms
                                        ms
                                        ms
                                    26 ms
25 ms
26 ms
                                    49 ms
55 ms
                                              so-0-0-0.dub20.ip.tiscali.net [213.200.80.42]
yahoo-overture-gw2.dub20.ip.tiscali.net [213.200
                                    49 ms
50 ms
                                                   -1-2.bas-b1.ird.yahoo.com [87.248.101.9]
.us.www.vip.ird.yahoo.com [87.248.113.14]
                           ms
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Admin>_
```

Fig. 12. Ruta spre adresa www.yahoo.com cu numele nodurilor

Parametrii

-d, pentru a nu afișa numele nodurilor și o viteză sporită;

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                                           _ 🗆 ×
C:\Documents and Settings\Admin>tracert -d www.yahoo.com
Tracing route to www.yahoo-ht3.akadns.net [87.248.113.14]
over a maximum of 30 hops:
                       1
2
             ms
                                   1
1
1
2
                                      ms
 23456789011
           1
             ms
                         ms
                                      ms
           \frac{1}{2}
                         ms
                                      ms
             ms
             ms
                         ms
                                      ms
                                  26
25
26
                      26
24
26
             ms
                         ms
                                      ms
                                      ms
             ms
                         ms
             ms
                         ms
                                      ms
                      48
                                  49
             ms
                         ms
                                      ms
                     55
50
                                  55
50
                                           213.200.67.202
87.248.101.15
         56
             ms
                         ms
                                     ms
             ms
                         ms
                                      ms
                                  52
                                           87.248.113.14
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Admin>_
4 ▮
                                                                              ١
```

Fig. 13. Ruta spre adresa www.yahoo.com fără numele nodurilor

-h *MaximumHops*, se precizează numărul de noduri dorit (MaximumHops), valoarea standard este 30:




Fig. 14. Primele 6 noduri ale rutei spre adresa www.yahoo.com

- **-j** *HostList*, pentru specificarea unei liste de gazde, în acest caz mesajele "echo request" vor utiliza opțiunea LSRR-Loose Source Route, din headerul IP, care permite precizarea a maxim 9 gazde;
- -w *Timeout*, se precizează în ms timpul pentru așteptarea mesajului de răspuns (echo replay) de tip ICMP corespunzător unui mesaj cerere de răspuns (echo request). Dacă nu este primit se afișează un asterix. Valoarea standard este de 4s;
- /?, pentru afișarea sintaxei sau tracert fără nici un parametru.

Fig. 15. Sintaxa comenzii tracert

5. Comanda netstat

Afișează informații despre starea rețelei: conexiunile TCP active, statiststici Ethernet, tabelul de rutare IP, statistici Ipv4 (pentru protocoalele IP, ICMP, TCP, și UDP) și Ipv6 (pentru protocoalele IP, ICMP, TCP, și UDP). Folosită fără parametrii afișează conexiunile TCP active.

Sintaxa

netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-p Protocol] [-r] [-s] [Interval]

Parametrii

-a, afișează conexiunile TCP active și porturile TCP, UDP folosite;

Fig. 16. Conexiuni netstat -a

-e, statistici Ethernet (numărul de biți și pachetele trimise și recepționate), se poate combina cu -s;




Fig. 17. Conexiuni netstat -e

-n, afișează conexiunile TCP active, pentru adrese și numerele porturilor nu se afișează numele;

```
C:\Documents and Settings\.

Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State
TCP 127.0.0.1:11526 127.0.0.1:3291 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:11526 127.0.0.1:3303 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:11526 127.0.0.1:3304 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:11526 127.0.0.1:3307 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:11526 127.0.0.1:3307 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.103:3069 66.151.128.11:80 CLOSE_WAIT
TCP 192.168.1.103:3216 216.155.193.168:5050 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.103:3217 198.66.195.32:21 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.103:3241 206.190.44.93:80 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.103:3290 63.250.197.128:80 ESTABLISHED
```

Fig. 18. Conexiuni netstat -n

-o, afișează conexiunile TCP active împreună cu identificatorii PID, se poate combina cu -a,
-n și -p;



Fig. 19. Conexiuni netstat -o

-p *Protocol*, afișează conexiunile pentru protocolul specificat prin *Protocol* (TCP, UDP sau TCPv6, UDPv6), dacă se folosește împreună cu –s se afișează statistici după protocol, iar *Protocol* poate fi TCP, UDP, ICMP, IP, TCPv6, UDPv6, ICMPv6 sau IPv6;

```
C:\Documents and Settings\Crystal Adle\ netstat -p tcp

Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State

TCP rait ref 7:11526 localhost:3356 TIME_WAIT

TCP rait ref 7:11526 localhost:3357 TIME_WAIT

TCP rait ref: 7:11526 localhost:3358 TIME_WAIT

TCP rait ref 7:11526 localhost:3369 TIME_WAIT

TCP rait ref 7:3166 localhost:3369 TIME_WAIT

TCP rait ref 7:3166 coun.plaxo.com:http CLOSE_WAIT

TCP rait ref 7:3166 cs41.msg.dcn.yahoo.com:5050 ESTABLISHED

TCP rait ref 7:3323 dalwmod028.bcst.yahoo.com:http TIME_WAIT

TCP rait ref 7:3365 dalwmod007.bcst.yahoo.com:http ESTABLISHED

TCP rait ref 7:3365 a64-12-145-70.deploy.akamaitechnologies.net:http

ESTABLISHED
```

Fig. 19. Conexiuni netstat –p tcp

-s, afișează statistici după protocol, standard pentru TCP, UDP, ICMP și IP, iar dacă Ipv6 este instalat afișarea se face pentru TCPv6, UDPv6, ICMPv6, și IPv6, parametrul -p se poate utiliza pentru specificarea un set de protocoale;




Fig. 20. Conexiuni netstat –p tcp -s

-r, conținutul tabelului de rutare IP, este echivalentul comenzii route print;

```
C:\Documents and Settings\
                                                     netstat -p tcp -r
Active Connections
                                            Foreign Address
localhost:3387
localhost:3388
localhost:3394
localhost:3402
            Local Address
            ra t re1
            ra t re1
               t: re1
            ra
            ra ti re1
                                            down.plaxo.com:http
                                           cs41.msg.dcn.yahoo.com:5050_ESTABLISHED
dalwmod007.bcst.yahoo.com:http TIME_WAIT
wmcontent100.bcst.yahoo.com:http ESTABLISHED
a64-12-145-70.deploy.akamaitechnologies.net:http
                        7:3116
7:3361
7:3393
7:3400
               t re1
            ra
                t re1
            ra
               t re1
Route Table
Interface List
Active Routes:
Persistent Routes:
```

Fig. 21. Conexiuni netstat –p tcp -r

Interval, reafișează informația selectată la fiecare *Interval* în secunde, combinația CTRL-C oprește reafișarea, dacă acest parametru este omis se afișează informația selectată numai o dată;

/?, sintaxa;

6. Comanda route print

Afișează conținutul tabelului de rutare IP.

Sintaxa

route print